

ISTRUZIONI PER I COLLEGI DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI.

Indice

[Preliminare](#)

[Verifica PC](#)

[Installazione scheda interna BroadLogic](#)

[Impostazione dell'indirizzo IP](#)

[Impostazione parametri di ricezione](#)

[Verifica ricezione del segnale dal satellite](#)

[Salvataggio delle impostazioni](#)

[Verifica ricezione delle trasmissioni Relive](#)


Preliminare

Verificare che sia disponibile un impianto di ricezione satellitare che consente di ricevere la frequenza 12.558 Ghz sulla scheda di ricezione.

Va fatta particolare attenzione agli impianti condominiali che spesso non lo garantiscono. In tal caso contattare l'amministratore di condominio.

Verificare che il pc abbia le seguenti caratteristiche minime:

- Antenna orientata a 13° E verso Eutelsat, Hotbird.
 - Diametro minimo dell'antenna (di tipo standard): 80cm
 - Processore pentium 3 800 Mhz o equivalente
 - Ram 128Mb
 - Scheda audio con casse o cuffie
 - Hard Disk 10 Gb **liberi** per contenere **tutte** le videoconferenze (ogni videoconferenza occupa circa 500 Mb)
 - Sistema operativo windows 98 second edition, ME, Nt4, 2000, XP
-
- Diametro minimo dell'antenna (di tipo standard): 80cm



Verifica PC

Prima dell'installazione:

- Per quanto possibile accertarsi delle condizioni della macchina, eventuali conflitti hardware esistenti, rallentamenti, blocchi, virus etc..

Installazione scheda interna Broadlogic:

- Inserire la scheda in uno slot PCI libero e collegare il cavo proveniente dall'antenna satellitare alla presa sulla scheda.
- Assicurarci di avere a disposizione il file *ALENIA-broadlogic.exe* dal sito di Relive e di averlo fatto scompattare nella cartella temporanea *c:\relivetemp*.
- Assicurarci di avere a disposizione il file "configurazione.cas" reperibile sempre dal nostro sito e di averlo salvato nella cartella "c:\relivetemp".
- Installare i driver della scheda Broadlogic e l'applicazione Broadlogic Control. Spegnerne e riavviare la macchina (se non effettuato automaticamente dal software).

Impostazione dell'indirizzo ip


Andare sul desktop e cliccare con il tasto di destra sull'icona "risorse di rete" e selezionare proprietà'.

Caso windows 2000 / XP:

apparirà una finestra con le connessioni di rete;
selezionare "connessione alla rete locale 2" (o anche 3), cliccarla con il tasto di destra e selezionare proprietà';

Caso windows 98 / ME:

apparirà una finestra con le connessioni di rete;
selezionare tcp/ip (broadlogic);



(di nuovo unico per tutti)

verificare che nella nuova finestra che si e' aperta sia in alto "connetti tramite: broadlogic";

clickare 2 volte con il tasto di sinistra su "protocollo internet TCP/IP";

se necessario impostare su "utilizza il seguente indirizzo ip" e sotto su **192.168.2.2**;

chiudere tutte le finestre con "ok".

Se lo chiede riavviare il PC ed accertarsi che le impostazioni appena date siano state mantenute

- Impostare l'indirizzo IP della scheda Broadlogic (192.168.2.2), riavviare il PC ed accertarsi che le impostazioni appena date siano state mantenute.
- A questo punto dovrebbe aprirsi l'applicazione "Broadlogic Control". In caso negativo impostarla all'avvio con un link nel menu' "esecuzione automatica".

Impostazione parametri di ricezione

Lanciare l'applicazione "Broadlogic Control" dalla relativa icona in basso a destra nella tray bar, riconoscibile con un'antenna, accanto all'orologio.

Aprire il file "configurazione.cas" reperibile dalla cartella c:\relivetemp cliccando sul pulsante *Open Session* in basso.


Il programma imposterà tutti i parametri necessari.

Controllarli con i seguenti.

Pagina Tuner :

current tuner settings, sulla sinistra :

- Frequency: 12.5582
- Symbol rate: 27500
- Polarization: Vertical
- Cliccare su "tune"



- Attendere che la scheda si sintonizzi sui nuovi parametri e verificare che il livello del segnale sia almeno 30% e che le caselle *data lock* e *signal lock* siano spuntate.

Passare alla pagina PIDs (sempre dall'applicazione Broadlogic Control) :

- Il programma scansionerà automaticamente per i pid disponibili; attendere fino al completamento.
- Digitare nella casella centrale i pid 5378 , 5380 , 5382 , 5384 e cliccare su *add*.
- Apparirà nella casella di sinistra il nuovo pid con accanto un punto interrogativo.


Pagina advanced :

- Verificare che i parametri siano i seguenti e nel caso inserirli
- LNB Frequency: Dual
- Low Frequency: 9750
- High Frequency: 10600
- LNB freq: 10600
- LNB: 22 khz
- Switch: 11700

Verifica ricezione del segnale dal satellite

Dopo aver inserito i parametri, attendere qualche secondo e verificare che le caselle "Data lock" e "Signal lock" abbiano il segno di spunta (con una presenza di segnale, "Signal strength", non inferiore al 30%).

- Nel caso le due caselle Data e Signal lock non abbiano il segno di spunta, accertarsi del corretto inserimento dei parametri, del cavo collegato alla scheda (c'è una spia che segnala la presenza di segnale), dell'installazione dei driver della scheda ed eventualmente riavviare il PC.



Salvataggio delle impostazioni


Fatto questo, salvare la configurazione col nome “relive” per futuro uso, e successivamente come default, attraverso gli appositi pulsanti in basso a destra.

Riavviare il pc e verificare nuovamente che tutti i parametri della scheda DVB (rete e Broadlogic control) siano richiamati correttamente. In caso di problemi reimpostarli correttamente, spegnere e riavviare il PC.

Verifica ricezione delle trasmissioni Relive

Copiare sul desktop i files .nsc reperibile dal sito di supporto della Relive.

- Verificate tutte le impostazioni (come descritto nei passi precedenti), avviare uno dei file per verificare il funzionamento delle trasmissioni. E' preferibile procedere con il file .nsc “segnale”.
- In caso il PC chiedesse con quale programma aprire il file .nsc, indicare il Windows Media Player spuntando l'opzione per far si' che la domanda non venga posta ulteriormente.
- Se vi fossero errori di Windows Media Player a causa della mancanza dei codec per il nostro formato, scaricare l'aggiornamento ufficiale Microsoft (circa 800k) dal seguente indirizzo:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/format/codecdownload.asp>
- Se Windows Media Player fosse affetto da errori di percorso, verificare che Windows non abbia riassegnato automaticamente (e quindi cambiato) l'indirizzo IP della scheda Broadlogic, e che non vi siano impostazioni di rete che bloccano il traffico da quella interfaccia.
- Windows Media Player comincerà con il dimensionare la finestra alla effettiva risoluzione video del filmato, poi passerà al buffering dei dati (che può richiedere qualche secondo), ed infine il video verrà visualizzato.



- In caso di interruzioni verificare la continuita' del segnale la qualita' di segnale del satellite.

Chiusura del PC e conclusione

- Prima di concludere e chiudere il case (la carrozzeria) del PC effettuare un'ultima verifica aprendo uno streaming (con file .nsc).
- Compilare ed inviare via telefax a Relive (0636000170) il codice utente dello SkyVision
- Per ogni problema, contattare Relive ai seguenti recapiti:

Per informazioni generali:

- Sito www.relivegroup.com
- Tel +39 06.360.811.1
- Tel +39 06.360.811.61
- Fax +39 06.360.001.70
- info@relivegroup.com
- sales@relivegroup.com

Per supporto tecnico:

- Sito: <http://servizio.relivegroup.com>
- Tel +39 06.91.173.1
- supporto@relivegroup.com